

Автор: Владимир Петрович

---

Здравствуйтесь! Минимальная температура, при которой можно эксплуатировать погрузчики -30°. Звоните!